

# 0003 · Módulo de Automatización Genérico

## Descripción

Es un modulo indicado para todos los campos de la automatización y la captura de parámetros físicos, tanto en un entorno industrial como en el terciario.



El tamaño del modulo es el de una caja de de 140x45x29mm con el formato típico de fuente de alimentación para iluminación LED, este formato nos proporciona una instalación sencilla y directa en falsos techos, canales, cajas grandes o directamente fijadas a la pared.

En la cubierta de la caja tendremos tanto el modelo como los led's para la señalización del estado del modulo, no dispone de ningun pulsador externo por lo que ante la necesidad de un reinicio tendremos que desconectar el equipo de la alimentación.

La mayoría de los equipos cuentan con una salida a relé, este relé podra realizar acciones **directas** función de la lectura analogica o digital del módulo.

## Parámetros

### Módulo

| Parámetro                     | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tensión Alimentación (AC Ver) | 100    | 230    | 250    | VAC    |
| Tensión Alimentación (DC Ver) | 10     | 12     | 30     | VDC    |
| Consumo                       | 0,001  | 0,007  | 0,015  | A      |
| Potencia                      | 0,25   | 1,60   | 3,30   | W      |

### Relé

El relé instalado es de la firma Omron y el modelo es el [G5Q-1](#).

| Parámetro                   | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad      |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Tensión Contacto            | 5      |        | 250    | V           |
| Intensidad Admisible (250v) |        |        | 3      | A           |
| Durabilidad (3A/250v)       |        | 50.000 |        | operaciones |

## WiFi

| Parámetro            | Valores                      |
|----------------------|------------------------------|
| Protocolos           | 802.11 b/g/n                 |
| Rango de Frecuencia  | 2,4GHz (2400MHz ~ 2483,5MHz) |
| Seguridad            | WPA / WPA2                   |
| Encriptación         | WEP / TKIP / AES             |
| Potencia Transmision | +20dBm (802.11b)             |
| Sensibilidad         | -98dBm                       |

## Conexionado

El dispositivo dispone de dos borneros a ambos lados de la carcasa, cubiertos por unas tapas protectoras, en una de ellas se encuentra la borna de alimentación, con solo 2 bornes, y en el lado contrario la borna auxiliar, con varios conectores dependiendo del modelo.

### Borna Alimentación

La borna de alimentación (la de 2 bornes) es a través de la que tendremos que alimentar el dispositivo. Existen 2 versiones del dispositivo, la de alimentación a corriente alterna, con entrada de 100~240v y la versión de tensión continua con una entrada de 10~24v.

Son **dos modelos totalmente distintos** no se puede alimentar la versión DC mediante alimentación en alterna, destruiría el equipo y este perdería la garantía.

### Versión AC




Para la versión AC, en el esquema podemos ver como conectaremos a ambas bornas sin importar la disposición.



### Versión DC

En la versión DC por el contrario, si que existe una disposición de los cables de alimentación que se debe respetar, si no se respetan el equipo no funcionará y por tanto no estará activo.



### Borna Auxiliar

La mayoría de los dispositivos cuentan con un relé conmutado con el que podemos comandar cualquier elemento con la borna auxiliar. En esta borna esta presente el contacto conmutado del relé.



El dispositivo base incorpora 2 entradas digitales en su configuración por defecto. Estas entradas son para contactos libres de tensión



## Puesta en Marcha

Para la puesta en marcha utilice el metodo descrito aqui: [Proceso de Configuración](#)

## Configuración

Todo el proceso de configuración esta descrito [aqui](#)

## Uso

From:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/> - **Documentación**

Permanent link:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/doku.php?id=es:0003:main&rev=1507214509>

Last update: **05/10/2017 14:41**

