

Listado de Estancias

Una vez seleccionado en el [Árbol de Localizaciones](#) la [estancia](#) que queremos visualizar, nos aparece en este cuadro la lista de [estancias](#) asociadas a clientes.

En cada [estancia](#) podremos ver:

1. Nombre: denominación al local dada por el usuario.
2. Cliente: nos indica a que cliente está asociada ese local.
3. Fijo: Coste Fijo asociado a una [estancia](#) según los criterios asignados por el usuario.
4. Base: La base de computo para el coeficiente de calculo del reparto de los gastos comunes.
Esta base de computo la introduce manualmente el usuario en la ficha de cliente.
5. Última Factura: Fecha de emisión de la última factura realizada al cliente.
6. Última Lectura: Fecha de la última lectura realizada a los equipos de medida instalados.

Por cada [estancia](#) podemos seleccionar los iconos de:

From:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/> - Documentación

Permanent link:

http://doc.avfsmartcontrol.com/doku.php?id=es:g002:rom_list&rev=1586935554

Last update: **15/04/2020 07:25**

